

	<p>Polli (Kross)</p> <p>„T“ fellur niður þegar polli er ekki í notkun.</p>	<p>Tenqi</p>  <p>Föst millitenqi Liötenqi</p>	
	<p>Lóðréttur fender sérstak festingasett fyrir uppsetn Tryggir að bátar fari ekki undir hlið og/eða enda á bryggju.</p>		<p>Samtenqi (föst) fyrir framlenginu eininga og/eða hallabreytingu við land.</p>
	<p>Hornfender. Hvítur og/eða ljósbrúnn. Festiskrúfur fylgja með.</p>		<p>Styrktarhorn</p>
	<p>Kantlisti - hvítur eða ljósbrúnn.</p>		<p>Ljós - (sólardrifið)</p>
	<p>Stólpar - framlenging. 0.2 og 0.5m sett - 4 stk og/eða stakir</p>		<p>Bjarghingur á stólpa með sólardrifnu ljósi.</p>
	<p>Hornstólpi, stillanlegur eftir flóðhæð</p>		<p>Sýnir frágang á keðju við botnanker</p>
	<p>Hjól fyrir 1.2 og 2.4m breiðar einingar Festissett fylgir.</p>		<p>Keðjufesta</p>
	<p>Skrúfaðir endar í fastan botn</p>		<p>Halda(ur) fyrir fánastöng</p>